

SC302 无线遥控器 使用说明书

-V1.0

产品概述



无线遥控器采用全球统一标准ZigBee2.4G技术，通过无线自组网方式并入智能家居网络系统，360度操控，可无线控制灯光、窗帘、设备电源的通断等，达到集中管理，一机多用的效果。


产品特点

- 外观设计符合人体工程学，方便好用。
- 无线360度操控
- 远距离通信
- 电池供电(二节7号1.5V电池)
- 低功耗设计

产品参数

产品型号	频段	通信方式	通讯协议标准	
SC302	2400~2480 (Mhz)	ZigBee双向通讯	IEEE 802.15.4	
发射功率	接收灵敏度	工作湿度	工作湿度范围	无线通信距离
8dbm	-95dbm	10%~90%	-20℃~+65℃	≥200m(空旷)
电池				
7号电池1.5V(2节)				

遥控器使用示意图



入网

- 1, 网关进入允许入网状态,若该设备超出网关通讯范围,可使附近已入网的“路由设备”通过手机进入允许入网的状态。
- 2, 长按遥控器的入网键10秒,按键LED以16HZ频率快闪,松开按键,设备开始入网,入网过程中,LED灯以16HZ频率快闪。
- 3, 入网失败,LED灯直接停止闪烁。
- 4, 入网成功,网络指示灯常亮2秒,然后熄灭。
- 5, 设备入网成功后,需要在手机APP上进行配置,配置完成前,设备不可断电。

注:路由设备:通过220V直接供电的ZigBee产品。

切换键(1/2/3)/开关键配置 产品适配

遥控器与设备分别发送产品适配命令给网关,如果它们的功能匹配,则遥控器与设备绑定成功,遥控器能够控制该设备。

- 1, 按遥控器的“入网”键3S(遥控器已组网),网络指示灯以2HZ慢闪,然后松开,遥控器LED灯以8HZ频率快闪,遥控器进入绑定模式。在30S内完成第3步,否则自动退出绑定模式。
- 2, 让设备进入产品适配状态(设备需要已组网,设备进入产品适配状态方式参见该设备操作说明书)。
- 3, 按一下遥控器的任何一个“切换键”(1/2/3)或者按一下遥控器的+/-按键。遥控器的LED灯以2HZ慢闪,进入搜索状态,开始搜索处在产品适配状态的设备。

- 一个切换键(1/2/3)只能控制一个设备,一组+/-键可视为一个按键,一个按键只能控制一个设备。所以,当操作到此时,不管此次绑定有没有成功,遥控器都不能再控制原来绑定的设备。
- 4, 如果遥控器的LED灯常亮2s,再以8HZ频率快闪表示绑定成功。将设备退出产品适配状态后,可从第1步开始重复操作,绑定其他回路。
 - 5, 如果绑定失败,65秒后遥控器的LED灯再以8HZ频率快闪,自动进入绑定模式。可从第2步重复绑定其它按键。
 - 6, 以上任一状态中,按一下遥控器的“入网”键,即可进入普通模式;超时后也可自动进入普通模式。

备注:步骤1,2的顺序可以倒过来,但是,不管哪个设备先发设备绑定命令,两个命令之间的时间间隔不能超过60秒。

遥控器场景配置

场景配置有两个途径:手机远程配置,遥控器本地配置。

手机远程配置

见手机APP操作说明。

遥控器本地配置

- 1, 控制各个要加入场景的设备,调好设备在场景中的状态;
- 2, 使各个要加入场景的设备处于产品适配状态;
- 3, 按遥控器的入网键3秒,LED灯以2HZ频率慢闪,然后松开,遥控器LED灯以8HZ频率快闪,遥控器进入绑定模式。在30S内做完第4步,否则自动退出绑定模式。
- 4, 按一下遥控器“场景按键”,指示灯以2HZ闪烁2秒,然后再以8HZ闪烁。当前正处于适配状态的设备将会把当前的状态保存下来,记忆为场景状态。
- 5, 将各设备退出适配状态,从第1步开始其它配置。
- 6, 以上任一状态中,按一下遥控器的“入网”键,即可进入普通模式;超时后也可自动进入普通模式。

电池

智能遥控器采用外置电池的方式。用手指按住电池盖,往下滑动方可将电池盖取下。

供电方式:2节7号电池。



包装盒里的物品

- 无线遥控器一台
- 合格证
- 产品使用说明书

注意事项

- a) 更换电池时,请勿将新旧电池与不同类型的电池混用,否则可能会引起遥控器失灵。
- b) 若长时间不使用遥控器,请将电池取出,防止漏液损坏遥控器。

无线遥控器产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

保修政策

在三包有效期内,您可以依据本规定免费享受退货、换货、维修服务,三包服务请凭发票办理。

1. 购机之日起,7日内,因产品质量原因,本公司提供免费退换货服务;
2. 购机之日起,15日内,因产品质量原因,本公司提供免费换货服务;
3. 购机之日起,1年内,因产品质量原因,本公司提供免费维修服务。

友情提醒

因运输过程中需要使用包装盒保证产品运输安全,建议您自签收之日起至少保留包装盒30天。(退换货请保证产品及配件和包装均完整无损)

非免费保修条例

1. 未经授权的维修、误用、滥用、碰撞、进液、擅自拆卸、改动、不正确的使用非本产品配件的。
2. 超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏,
4. 因人为原因导致本产品及其配件产生的性能故障。