


SP312 燃气泄漏传感器

使用说明书

-V1.2

产品概述



燃气泄漏传感器采用全球统一标准Zigbee 2.4G技术。采用超低功耗气敏元件，工作稳定，直插式安装，简单便捷；即插即用及时探测到泄露的燃气，准确地联动声光警号，发出报警信号，并推送消息到移动终端设备。还可以联动机械手，及时关闭燃气总闸。同时也可实现本地、远程、场景等方式的布撤防。


产品特点

- 通过APP客户端,可进行远程监控和管理
- 实时监控、及时报警、抗干扰能力强
- 警情排除自动复位
- 外观小巧时尚，符合家居装修的各种风格

产品参数

产品型号	外观尺寸	通信方式	电源需求
SP312	Φ 85×30mm	Zigbee 双向通讯	AC 220V
最大功耗	发射功率	接收灵敏度	通信距离
≤1W	8dBm	-98dBm	≥100m (空旷可视)
报警浓度	工作温度	工作湿度	报警方式
8%LEL + 3% LEL	0°C ~ +55°C	0 ~ 95%RH	联网输出

操作说明



入网

- 设备通电后，黄灯闪烁进入1分钟左右的预热状态，自检结束后绿灯常亮，此刻方可组网。
- APP登陆网关后，“我的”→“设置”→“设备管理”→“允许入网”，使网关进入允许入网状态，若该设备超出网关通讯范围，可使附近已入网的“路由器”通过手机进入允许入网的状态。
- 设备入网成功后，需要在手机APP上进行配置，配置完成前，设备不可断电。

声光信息

红灯闪烁	蜂鸣器“滴滴...”	表示燃气泄漏报警
黄灯闪烁	蜂鸣器不响	表示探测器上电预热
绿灯常亮	蜂鸣器不响	表示正常工作状态
黄灯闪烁	蜂鸣器发出“嘀”声响	表示探测器内部故障
红灯闪烁	蜂鸣器“滴滴”八声提示声响	表示模拟报警测试
绿灯快闪	蜂鸣器不响	表示配网状态

退网

- 同入网操作一致，长按组网键5s，待红灯熄灭后，松开组网键，绿灯闪烁60s后，黄灯常亮5s熄灭，即退网成功。

传感器检测与状态上报


- 如果，状态没有变化，则10分钟定时上报一次。如果传感器检测到状态变化时，立即将当前状态上报，然后重新计时10分钟定时上报。

安装说明


- 安装注意事项
 - 探测器应安装在有可燃气体(甲烷)设备的房间中；
 - 不要安装在室外；
 - 不要安装在温度低于0°C或超过+55°C的地方；
 - 不要安装在直接受燃气器具产生的热气、水蒸气、油烟影响的地方(例如燃气灶真正上方)；
 - 探测器与用气设备间不要有阻隔物，避免探测器接触不到待测气体；
 - 不要安装在进口气口、换气扇、窗户、房门等空气流动性大的地方，避免因空气流动致使探测器接触不到待测气体；
 - 确保所连电源插座通电且接触良好；
 - 推荐使用螺丝安装方式，如采用粘贴安装方式导致的意外和安全事故，须用户自行承担责任；
 - 使用粘贴安装方式时，须确保与双面胶接触的表面光滑、平整、干燥、洁净；
 - 使用粘贴安装方式时，须定期检查探测器是否粘贴牢靠，防止发生掉落。

2. 安装位置选择

采用吸顶式安装：安装位置选择气源正上方1.5m至3m的环形区域内；
采用壁挂安装：安装位置在离天花板0.2-0.6m，离气源1.5m左右；



3. 安装方式



使用说明

- 预热状态
探测器上电后进入预热状态，预热期间黄灯闪烁，预热结束后(最长不超过3分钟)，绿灯保持常亮。
- 正常工作状态
在探测器无故障或无报警状态下，绿灯保持常亮表示通电正常，探测器进入正常工作状态。
- 报警状态
当探测器无故障且现场气体浓度高于报警值时，红灯闪烁，蜂鸣器发出报警声。
- 故障状态
当探测器出现故障时，黄灯闪烁，蜂鸣器约6-10秒“嘀”一声。
- 模拟测试
在正常工作状态下，按下消音/自检键1次，探测器进入模拟测试，发送1次无线报警信号，结束后发送1次无线报警恢复信号。

日常维护

为了保证探测器的正常工作，建议按下列方法对探测器进行维护保养：

- 请严格按产品使用说明书正确安装、操作、维护探测器；
- 建议每月对探测器进行自检：即在正常工作状态下按一下消音/自检按钮，确保探测器能正常进行声、光报警；
3. 建议每季度清洁探测器外壳，清理探测器进气孔的灰尘及油污，确保探测器进气通畅、报警声正常。清洁时宜用半干毛巾，不能用酒精、香蕉水等化学溶剂或很湿的毛巾清洗；

注意事项

- 请遵循产品使用方法，否则探测器不能正常工作。
- 探测器应每半年测试一次，发现失效必须尽快维修或更换。
- 校准应由具有相关资质的机构进行，且必须在有标准气体及标准校准工具的情况下进行，请勿擅自操作。

燃气警情处理

当发生燃气泄露事故时：
1. 立即关闭管道阀门。
2. 避免使用一切能产生火花的物品(如：使用手提电话，开打火机，开电器开关)。

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依据本规定免费享受退货、换货、维修服务，三包服务请凭发票办理。

注意事项

- 购机之日起，7日内，因产品质量原因，本公司提供免费退换货服务；
- 购机之日起，15日内，因产品质量原因，本公司提供免费换货服务；
- 购机之日起，1年内，因产品质量原因，本公司提供免费维修服务。

友情提醒

因运输过程中需要使用包装盒保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装盒30天。(退换货请保证产品及配件和包装均完整无损)

非免费保修条例

- 未经授权的维修、误用、滥用、碰撞、进液、擅自拆卸、改动、不正确的使用非本产品配件的；
- 超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生的性能故障。

成都百微电子开发有限公司 地址：成都市高新区百草路898号
电话：400-028-6663 网站：www.cdbaiwei.com