

SK353 电源控制器(10A)

使用说明书

-V1.0

产品概述



电源控制器采用全球统一标准Zigbee 2.4G 技术。可以通过无线自组网的方式并入智能家居网络系统。外形小巧，即插即用，实现本地、远程控制电源通断。

产品特点

- 外观小巧精美，适合各种装修风格
- 具备220V电源设备的通断电控制功能
- 即插即用，简单便捷
- 高效、节能、安全、稳定

产品参数

产品型号	工作电压	最大输入电流	输出功率
SK353	AC125~250V	10A	单路输出≤2000W (纯阻性)
组网距离	通信方式	发射功率	接收灵敏度
无障碍通讯距离200m	Zigbee 双向通讯	10dBm	-104dBm
产品尺寸	工作温度	湿度	
56*56*31mm	-10°C~55°C	5%~95%RH (不凝结)	

功能图示



- 当电源控制器开启时，指示灯常亮。
- 当电源控制器关闭时，指示灯熄灭。
- 组网等功能操作时，指示灯闪烁。

入网

- APP登陆网关后，“我的”→“设置”→“设备管理”→“允许入网”，进入网关允许入网倒计时；
- 在设备完成初始化后，长按设备组网键约10秒，指示灯快闪后松开，设备进入组网状态；
- 设备入网成功后，需要在手机APP上进行配置，配置完成前，设备不可断电。

退网

- 长按设备组网键约10秒，指示灯快闪后松开；
- 设备断电，设备退网完成。

产品适配

产品适配：使产品进入学习绑定的状态（在众多的设备中显示具体是哪个设备），然后可进一步与场景控制器、双控面板等进行绑定。

电源控制器进入产品适配状态后，指示灯以2次/s频率交替慢闪。共有两种方法使电源控制器进入产品适配状态：

方法1：可以通过手机发送命令进入产品适配状态，产品适配的时间由手机决定，超时后退出产品适配状态，指示灯停止闪烁。

进入手机设置界面“设备管理”界面，点击“电源”类型相应的设备后，相应的设备指示灯闪烁，表示此设备进入适配状态，时间持续10s，10s后自动退出适配状态。

方法2：通过本地按键：

- 按电源控制器入网按键3秒；
- 在250ms内再按第2下，然后松开即进入产品适配状态；
- 产品适配时间为60秒，超时后退出产品适配状态，指示灯停止闪烁。

当处在产品适配状态时，按一下电源控制器入网键退出产品适配状态。

与双控面板绑定

- 电源控制器进入产品适配状态；
注：在执行完第一步后10s内必须执行完以下2、3、4步，否则电源控制器与双控面板绑定失败。
- 长按双控面板开关键3s（设备已切换到双控模式且已组网）。
- 在250s内再按第2下，然后松开，双控面板相应的LED以2次/s频率闪烁。
- 如果绑定成功：电源控制器相应的LED灯闪烁5s后停止闪烁；双控面板的LED灯闪烁2s后停止闪烁。
- 如果绑定失败，65s后，电源控制器相应的LED灯常亮；双控面板相应的LED灯常亮。

注：一个按键只能控制一个设备，无论此次绑定是否成功，都不能再控制原来绑定的设备。

控制与指示

此设备可通过手机、双控面板控制。使用双控面板控制时，需要将电源控制器与双控面板进行绑定，也可以通过本地按键控制。当电源控制器输出220V时，指示灯亮。电源控制器每隔10min向手机，绑定的双控面板定时上报一次状态。当电源控制器的状态发生变化时，会立即将变化后的状态上报给手机，绑定的双控面板，使手机/双控面板上的状态指示与电源控制器的实际状态保持同步。每隔10min定时上报一次。

包装盒里物品

电源控制器一台
合格证

注意事项

- 该设备请不要超出其额定电压使用。
- 本产品需专业系统调试人员或相关电器专业人员组装、拆卸；非专业人员严禁拆装本产品。

电源控制器产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依据本规定免费享受退货、换货、维修服务，三包服务请凭发票办理。

- 购机之日起，7日内，因产品质量原因，本公司提供免费退换货服务；
- 购机之日起，15日内，因产品质量原因，本公司提供免费换货服务；
- 购机之日起，1年内，因产品质量原因，本公司提供免费维修服务。

友情提醒

因运输过程中需要使用包装盒保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装盒30天。（退换货请保证产品及配件和包装均完整无损）

非免费保修条例

- 未经授权的维修、误用、滥用、碰撞、进液、擅自拆卸、改动、不正确的使用非本产品配件的。
- 超过三包有效期。
- 因不可抗力造成的损坏，
- 因人为原因导致本产品及其配件产生的性能故障。